



WIFI

Használati utasítás



SO1H0025SDP/SIEH0025SDP
SO1H0035SDP/SIEH0035SDP

Nyilatkozatok

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság beavatkozási nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármely változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen egy lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítési környezetben. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.

- csökkenti a készülék és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.

- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-technikustól.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a radiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

RF expozíció: 20 cm távolságot kell tartani az antenna és a felhasználók között, és az, nem helyezhető el más adóval vagy antennával egy helyen.

ISED nyilatkozat

Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés Kanada ICES-003 megfelelőségi címe : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ez az eszköz licenctmentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-ének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

1. . . Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

2. Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

Ez a berendezés megfelel az ISED RSS-102 ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a radiátor és a test bármely része között legalább 20 cm távolság legyen.

Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Kanada ICES-3 (B)/NMB-3 (B) megfelelőségi címke

Az ebben az eszközben található, engedélytől mentes adó/vevőkészülék megfelel az RSS-nek

Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Kanada, amely az engedélytől mentes rádiókészülékekre vonatkozik. A hasznosítás a következő két feltétellel engedélyezett:

1. A készülék nem okozhat interferenciát;

2. Az eszköznek el kell fogadnia minden esetleges rádióinterferenciát, még akkor is, ha az interferencia valószínűleg veszélyezteti a működését.

A CNR 102 rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek való megfelelés érdekében legalább 20 cm-es távolságot kell tartani a készülék antennája és minden személy között.

TARTALOM

A Wi-Fi modul specifikációi és működési útmutatója	1
Telepítse a Wi-Fi modult (opcionális).....	2
Töltse le és telepítse az alkalmazást.....	3
APP aktiválása.....	4
Regisztráció.....	5
Belépés.....	7
Eszköz hozzáadása.....	9
Légkondicionáló vezérlés.....	12
Fiók beállítás.....	30
Hibaelhárítás.....	32

A Wi-Fi modul specifikációi és működési útmutatója

1. Okostelefon minimális specifikációi:

Android 5.0 vagy újabb verzió, IOS 9.0
vagy újabb verzió

2. A Wi-Fi modul alapvető paraméterei

Paraméterek	Részletek
Hálózati frekvencia	2.400 - 2.4835GHz
A WLAN szabványai	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-14,channels 1-13 for EU/AU,channels 1-11 for US/CA)
Támogatott Protokol	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Támogatott védelmek	WEP/WPA/WPA2/AES128
Támogatott hálózatok	STA/AP/STA+AP
Max. RF teljesítmény	18.5 dbm
Bluetooth frekvencia	2.402 - 2.480GHz
Bluetooth RF teljesítmény	9 dbm

3.Üzemeltetési útmutató. Kérjük, tekintse referenciaként az alábbi egyszerű útmutatót.

Művelet Steps	Művelet Items	Új fiók	App Újra telepítés (korábban regisztrálva)
1. lépés	Töltse le és telepítse az App-ot	IGEN	IGEN
2. lépés	Aktiválja az APP-ot	IGEN	IGEN
3. lépés	Fiók regisztrálás	IGEN	Nem
4. lépés	Belépés	IGEN	IGEN
5. lépés	Eszköz hozzáadása a vezérléshez	IGEN	A regisztrált eszköz megmarad.

jegyzet:

Ha korábban regisztrálta a fiókot és hozzáadta az eszközt, amikor újratelepíti az APP-t és bejelentkezik, a hozzáadott eszköz megmarad.

Töltse le és telepítse az alkalmazást



SmartLife-SmartHome

Android okostelefonhoz

1. módszer: Olvassa be a QR-kódot olvasóval, töltse le és telepítse az APP-t.
2. módszer: Nyissa meg a Google "Play Store"-t okostelefonján, és keresse meg a "SmartLife-SmartHome", alkalmazást töltse le és telepítse.



iOS okostelefonhoz

1. módszer: Kérjük, olvassa be a QR-kódot, és kövesse az utasításokat, hogy belépjen az "AppStore"-ba, és töltse le és telepítse az APP-ot.
2. módszer: Nyissa meg az Apple "AppStore" alkalmazást okostelefonján, és keresse meg a "SmartLife-SmartHome", alkalmazást töltse le és telepítse.



Jegyzet:

Telepítéskor engedélyezze a Tárhely/Hely/amera engedélyeit ehhez az APP-hoz.
Ellenkező esetben működés közben problémák lesznek.

APP Aktiválása

Az alkalmazás első használatakor aktiválni kell.

1. Indítsa el a "Smart Life Smart home" alkalmazást okostelefonján.



SmartLife-Smart Home

1. módszer: Érintse meg a "Scan" gombot, és olvassa be a megfelelő QR-kód aktiválása
2. módszer: Érintse meg a „vagy Enter Activation Code” gombot a képernyő alján, majd írja be az aktiválási kódot, és érintse meg a „MEGJEGYZÉS” gombot.



Aktiválja a QR-kódot és az aktiválási kódot



egjegyzés -kód vagy aktiválási kód nélkül nem tudja aktiválni az APP-t, és használja azt, őrizze meg őket biztonságban.

Vagy írja be az aktiválási kódot POLAR

MÉGSEM	MEGERŐSÍTÉS


Regisztráció

1. Ha nincs fiókja, érintse meg a "Regisztráció" gombot.
2. Olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, és érintse meg az „Elfogadom” gombot.



3. Koppintson a ">" elemre, és válassza ki az országot.
4. Adja meg e-mail címét.
5. Adja meg e-mail címét.

Keressen rá az országra, vagy csúsztassa fel/le a képernyőt az Ország megkereséséhez és kiválasztásához.



Írja be ide az e-mail címét



Regisztráció

- Írja be az e-mailen kapott ellenőrző kódot.
- Állítsa be a jelszót 6-20 karakterből, beleértve a karaktereket és a számokat is..
- Érintse meg a „Kész” gombot.

<

Adja meg a megerősítő kódot

* * * * *

Az ellenőrző kódot az Ön e-mail címére küldjük:
*****@****,Újraküldés (55s)

<

Állítsd be a jelszót

6-20 karakter a jelszóhoz, beleértve a karaktereket és a számokat

Kész

Belépés

- Érintse meg a „Bejelentkezés meglévő fiókkal” lehetőséget.
- Adja meg regisztrált fiókját és jelszavát.
- Érintse meg a "Bejelentkezés" gombot.

Regisztráció

Jelentkezzen be meglévő fiókjával

<

Login

***** >

Belépés

Elfelejtett jelszó

A bejelentkezés azt jelenti, hogy elfogadja a Felhasználói Szerződést és Adatkezelési irányelveket.

itt adja meg
fiókját írja be a
jelszót

Belépés

Az APP első használatakor szükséges a Család létrehozása:



4. Érintse meg a „Család létrehozása” elemet.
5. Adjon nevet a családnak.
6. Állítsa be a helyet.
7. Válassza ki az alapértelmezett szobákat, vagy adjon hozzá új szobákat
8. Érintse meg a „Kész” és a „Befejezve” gombot.



Sikeresen létrehozta a családot

Család megtekintése Befejezés

Válassza ki az ajánlott szobát vagy hozzon létre egy új szobát, majd koppintson a Kész elemre.



Megjegyzés: Az alkalmazás meg tudja nyitni a térkép adatokat a telefonon, és így beállíthatja, hogy hol tartózkodik.

Belépés

Elfelejtette a jelszót

Ha elfelejtette a jelszavát, vagy vissza szeretné állítani a jelszót, tegye a következőket:

1. Érintse meg az „Elfelejtett jelszó” lehetőséget.
2. Adja meg fiókját (e-mail címét), és érintse meg a "Ellenőrző kód kérése beszerzése" lehetőséget.
3. Írja be az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
4. Állítsa be az új jelszót, és érintse meg a „Kész” gombot.

<

Belépés

***** >

Email cím

Jelszó

Belépés

[Elfelejtett jelszó](#)

A bejelentkezés azt jelenti, hogy elfogadja a [Felhasználói Szerződést](#) és [Adatvédelmi irányelveket](#)

<

Elfelejtett jelszó

***** >

***** X

Kérem az ellenőrző kódot

<

Írja be az ellenőrző kódot

* * * * *

Az ellenőrző kódot az Ön e-mail címére küldjük: ***** ,újraküldés (55s)

<

Jelszó Beállítás

20 karakter a jelszóhoz, beleértve a karaktereket és a számokat



Kész

Eszköz hozzáadása



Az eszköz hozzáadása

1-FF mód

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, el kell elindítani a légkondicionálót.
2. Kattintson a "+" gombra a "Kezdőképernyő" jobb felső sarkában,
3. Érintse meg a „Légkondicionáló” logót.
4. Kövesse a következő képernyőn megjelenő megjegyzéseket a Wi-Fi modul visszaállításához.
5. Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik azzal amire a telefon is csatlakoztatva van, majd érintse meg a „Tovább” gombot.
6. Az applikáción láthatja a csatlakozási folyamatot



Írja be a jelszót




Nevezze át az eszközt

Válassza ki a helyét

Légkondicionáló vezérlése

Az eszköz hozzáadása után automatikusan megjelenik az eszköz a vezérlő képernyőn.
Az eszköz vezérlő felülete megjelenik, ha megérinti az eszköz nevét a kezdőképernyőn.




Jegyzet:

ét különböző vezérlési forma létezik, amelyek különböző szoftvereken vagy i- i modul firm are-en alapulnak.
érjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a valódi vezérlőfelület alapján.

1. vezérlési típus




2. vezérlési típus



Légkondicionáló vezérlése

1. vezérlési típus


Fő vezérlőinterfész



Légkondicionáló vezérlése

1. vezérlési típus-Üzememmód

1. Az üzemmód képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Mode gombot.
2. Válassza ki a Feel/Cool/Heat/Dry/Fan üzemmódok közül a kívánt üzemmódot.
3. A kiválasztott üzemmódból való kilépéshez érintse meg a képernyőt bárhol a megjelenített hőmérséklet közelében




1. vezérlési típus-Üzememmód

1. A ventilátor képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Fan gombot.
2. Válassza ki a High/med/Low/Auto ventilátorsebességek közül a kívánt sebességet.
3. A kiválasztott ventilátorsebesség visszavonásához érintse meg a képernyőt bárhol a megjelenített hőmérséklet közelében.





1. vezérlési típus - Funkció beállítása

1. A funkció képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Funkció gombot.
2. Válassza ki a Sleep/Turbo/ECO funkciók közül a kívánt funkciót.
3. Válassza ki az UP-DOWN/LEFT-RIGHT irányt a légtérrelő LE-FEL/BALRAJOBBRA mozgathatásához.
4. A kiválasztott funkcióból való kilépéshez érintse meg a képernyőt bárhol a megjelenített hőmérséklet közelében.



1. vezérlési típus - Időzítő hozzáadása

1. Az időzítő létrehozását elősegítő képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Timer gombot.
2. Érintse meg az „Add Timer (Időzítő hozzáadása)” menüpontot.



Légkondicionáló vezérlése

1. vezérlési típus - Időzítő hozzáadása

3. Válassza ki az időpontot, utána azokat a napokat, amikor az időzítőt ismét használni szeretné, majd válassza ki a Timer on/off gombbal, hogy a beállított időpontban a készülék be- vagy kikapcsoljon-e.
4. Válassza ki a Mode/Fan speed/Function gombokkal az alkalmazni kívánt üzemmódot/ventilátorsebességet/funkciót, majd válassza ki az időzítő bekapcsolásakor érvényesíteni kívánt hőmérsékletet.
5. . Az időzítő beállításainak elmentéséhez érintse meg a Save gombot.

Időzítő be

Időzítő paramétereinek visszavonása

Órák beállítása

Üzemmód beállítása

Ventilátorsebesség beállítása

Hőmérséklet beállítása

Cancel	Add Timer	Save
	12 07	
	13 08	
	14 09	
	15 10	
	16 11	
	17 12	
	18 13	
Timer Off		
Timer On		☒
Mode		Cool >
Fan		Auto >
Set Temperature		23°C >
Function		>

Időzítő ki

Időzítő paramétereinek elmentése

Percek beállítása

Hét napjainak beállítása

Időzítő BE/KI

Cancel	Add Timer	Save
	12 25	
	13 26	
	14 27	
	15 28	
	16 29	
	17 30	
	18 31	
Select days to use Smart Mode		
☒ Mon	☒ Tues	☒ Wed
☒ Thur	☒ Fri	☒ Sat
☒ Sun		
Timer Off		
Timer On		☒

1. vezérlési típus - Időzítő kezelése

1. Az időzítési folyamat kezeléséhez érintse meg az időzítő képernyő felső sávját.
2. A csúszka segítségével kapcsolja be vagy kapcsolja ki az időzítőt.
3. Ha az időzítő képernyő felső sávját kb. 3 másodpercig megérintve tartja, akkor megjelenik a „Remove Timer (Időzítő eltávolítása)” képernyő. Az időzítő eltávolításához érintse meg a CONFIRM gombot.

Add timer

Időzítő eltávolítása

El akarja távolítani az időzítőt?

ISSZAVONÁS MEGERŐSÍTÉ

Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus


Fő vezérlőinterfész

Vissza az
alapképernyőhöz

Hőmérséklet
csökkentése

Kiválasztott funkció
ikonja

Főkapcsoló



Súgó

Eszköz elnevezése


Aktuális üzemmód

Hőmérséklet növelése

Kiválasztott üzemmód
szerinti háttér:
Hűtés/Fűtés/Párátlanítás/V
entilátor/Auto

Funkciógombok



Megjegyzés: A légkondicionáló
berendezés típusától függően
a gombok elrendezése a képen
látottaktól kissé eltérhet.
Például:



Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - Üzem mód beállítása



1. Érintse meg a „Mode (Üzem mód)” gombot.
2. Az üzemmód képernyőn 5 különböző üzemmód áll rendelkezésre. A légkondicionáló berendezés működési módjának kiválasztásához érintse meg a kívánt gombot.
3. Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztásnak megfelelően az üzemmód és a képernyő háttére megváltozik.



Megjegyzés: A vezérlőműveletek kényelmes használatához kérjük, olvassa el a használati utasításban az egyes üzemmódokra vonatkozó részletes információkat.


2. vezérlési típus - Ventilátor sebesség kiválasztása

1. Érintse meg a „Fan speed (Ventilátorsebesség)” gombot.
2. Válassza ki és érintse meg a kívánt ventilátorsebességet.
3. Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott ventilátorsebességnek megfelelő ikon megjelenik a képernyőn.



Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

megjegyzés:
Párátlanító üzemmódban a ventilátor sebessége nem szabályozható.
Megjegyzés: A légkondicionáló berendezés típusától függően a ventilátor sebesség szabályozásának képernyője a képen látottaküli kissé eltérhet.
Például:






Légkondicionáló vezérlése

Control form2-Air Flow control



2. vezérlési típus - Légáramlás szabályozása

1. Érintse meg a „Precision Air Flow (Precíziós légáramlás)” vagy a „Swing Flow (Légtérelő billegtetés)” gombot.
2. Válassza ki és érintse meg a kívánt légáramlás típusát.
3. Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
4. kiválasztott légáramlás típusnak megfelelő ikon megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Egyes berendezés típusokon nem működik a légtérelő automatikus balra-jobbra billegtetése. Ha ilyen készüléken megérinti a vonatkozó gombot, hangjelzést fog hallani, de a készülék nem végez semmilyen műveletet.



Megjegyzés: A légkondicionáló berendezés típusától függően a fő vezérlőképernyő és a légáramlás szabályozásának képernyője a képen látottaktól kissé eltérhet. Például:





Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - ECO funkció

1. Az Eco funkció kiválasztásához érintse meg a vonatkozó funkciógombot. A gomb világítani kezd, és a kapcsolódó ikon megjelenik a képernyőn.
2. A funkció kikapcsolásához érintse meg ismét a funkciógombot.
3. Bizonyos készüléktípusok esetében ezzel a funkcióval lehet szabályozni a hőmérsékletet:


Hűtés üzemmódban a hőmérséklet új beállítási értéke $\geq 26^{\circ}\text{C}$. Fűtés üzemmódban a hőmérséklet új beállítási értéke $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Az ECO funkció Ventilátor/Páratlanítás/Auto üzemmódban nem működik.

Megjegyzés: A légkondicionáló berendezés típusától függően a fő vezérlőképernyő és a takarékos ECO szabályozás képernyője a képen láttattaktól kissé eltérhet. Például:





Megjegyzés:

Bizonyos készüléktípusok esetében az ECO funkció a Turbo/Sleep üzemmódokban sem működik.

Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - Sleep funkció

1. Érintse meg a „Sleep (Automatikus kikapcsolás)” gombot.
2. Válassza ki az automatikus kikapcsolás kívánt üzemmódját, és érintse meg a vonatkozó gombot.
3. Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott automatikus kikapcsolási üzemmódnak megfelelő ikon megjelenik a képernyőn.





Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Az automatikus kikapcsolási funkció Ventilátor/Párátlanítás/Auto üzemmódban nem működik.

Megjegyzés:

A légkondicionáló berendezés típusától függően a fő vezérlőképernyő a képen látottaktól kissé eltérhet.

Például:






Megjegyzés:

Bizonyos készüléktípusok esetében az automatikus kikapcsolás funkció a Turbo/Sleep üzemmódban sem működik.


Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - Az időzítő bekapcsolásának beállítása



1. Érintse meg a Timer gombot.
2. Érintse meg a Timer képernyő jobb felső sarkában a + gombot.
3. Állítsa be a „Time/Repeat/Switch OFF (Időpont/Ismétlés/Kikapcsolás)” paramétereit, majd a Save gomb megérintésével mentse el a paramétereket.
4. A Timer (off) (időzítő (ki)) ablak jelenik meg a képernyőn.



Érintse meg a repeat > gombot, majd válassza ki az ismétlődő napokat, vagy válassza ki a „Once (Egyszer)” lehetőséget, majd a paraméterek elmentéséhez érintse meg a Confirm gombot.





Érintse meg a Switch > gombot, majd a képernyő csúsztatásával válassza ki az (ON „BE KACSQ”) lehetőséget, végül érintse meg a Confirm gombot.



Légkondicionáló vezérlése



2. vezérlési típus - Az időzítő kikapcsolásának beállítása

1. Érintse meg a Timer gombot.
2. Érintse meg a Timer képernyő jobb felső sarkában a + gombot.
3. Állítsa be a „Time/Repeat/Switch (ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow (Időpont/Ismétlés/Bekapcsolás/Hőmérséklet/Üzem mód/Ventilátorsebesség/Légáramlás)” paramétereit, majd a Save gomb megérintésével mentse el a paramétereket.
4. Az időzítő jelenik meg a főképernyőn.




Érintse meg a repeat > gombot, majd válassza ki az ismétlődő napokat, vagy válassza ki a „Once (Egyszer)” lehetőséget, majd a paraméterek elmentéséhez érintse meg a Confirm gombot.


Felfelé, illetve lefelé csúsztatással válassza ki a kívánt időpontot.



Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.



Érintse meg a Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow > gombokat, és állítsa be a kívánt paramétereket az előző fejezetben leírtak szerint, majd érintse meg a Confirm menüpontot.



Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - Időzítő kezelése

1. Az időzítő beállítási paramétereinek módosítása:

Az időzítő beállítási képernyőjébe történő belépéshez érintse meg bárhol – a csúszkás kapcsoló kivételével – az időpontok sávjait. Módosítsa a kívánt paramétert, majd érintse meg a Save gombot.



2. Az időzítő aktiválása vagy letiltása:

Az időzítő letiltásához érintse meg a csúszkás kapcsoló bal oldalát.

Az időzítő aktiválásához érintse meg a csúszkás kapcsoló jobb oldalát.


3. Az időzítő beállítási paramétereinek törlése:

Húzza el jobbról balra az adott időpont sávját egészen addig, amíg a Delete (Törlés) gomb meg nem jelenik, majd érintse meg a Delete gombot.



Az időzítő letiltásához csúsztassa balra.


Az időzítő aktiválásához csúsztassa jobbra.




Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - További funkciók

1. Érintse meg a **More** gombot, hogy a további funkciókat elérje, és használhassa.




Megjegyzés:
Bizonyos készüléktípusok nem rendelkeznek More gombbal.



Megjegyzés: A gombok kialakítása a képen feltüntetettektől eltérhet. Ha a légkondicionáló berendezés nem rendelkezik az adott funkcióval, vagy az aktuális üzemmódban nem aktiválták az adott funkciót, akkor a vonatkozó funkciógomb rejtve marad a háttérben.

2. Érintse meg "  " gombot beltéri egység kijelzőjének be-, illetve kikapcsolásához
Display
3. Érintse meg "  " gombot a Wi-Fi működtetésekor hallható hangjelzés -, be -, illetve kikapcsolásához
Buzzer
4. Érintse meg "  " gombot a gombamentesítő funkció bekapcsolásához feltéve, hogy a készülékben rendelkezésre áll.
Anti-Mildew
5. Érintse meg "  " gombot az egészség funkció bekapcsolásához feltéve, hogy a készülékben rendelkezésre áll.
6. Érintse meg "  " feltéve, hogy a készülékben rendelkezésre áll.
GEN Mode ▶

Ebben az üzemmódban három különböző áramerősség szint közül lehet választani.
A légkondicionáló berendezés a kiválasztott mérték szerint csökkenti az energiafelhasználást, feltéve hogy a berendezésben elérhető a funkció.





Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - További funkciók

7. Érintse meg az „Electricity Monitoring” (Elektromos fogyasztás felügyelet)” gombot, feltéve, hogy a berendezésben elérhető a funkció. Ebben az üzemmódban figyelemmel kísérhető a légkondicionáló berendezés áramfogyasztása.



Elektromos
fogyasztás
felügyelet



E gomb megérintésekor felugrik egy naptár, és kiválasztható egy adott nap.

8. Érintse meg a " " gombot, feltéve, hogy a berendezésben elérhető a funkció.



Self-Cleaning

Az öntisztítás funkcióra vonatkozó részletes információkért tekintse át a használati utasítást

9. Érintse meg a " " gombot, feltéve, hogy a berendezésben elérhető ez a funkció. A funkció elősegíti, hogy a helyiség levegőjének hőmérséklete 8°C fölött maradjon. A 8°C-os fűtés funkcióra vonatkozó részletes információkért tekintse át a használati utasítást



8 °C Heat

10. Érintse meg a „Reservation (Előjegyzés)” gombot feltéve, hogy a berendezésben elérhető ez a funkció.

Ezzel igény szerint beállítható az időpont, az ismétlések napja, az üzemmód, a ventilátor sebessége, illetve a légáramlás, majd a Save gombra kattintva elmenthetők a beállított paraméterek.

A légkondicionáló berendezés a megadott időpontban automatikusan érvényesíteni fogja a beállított paramétereket.



Reservation

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
Repeat setting Monday... >	
Temperature	25°C >
Mode	Cool >
Fan Speed	Mid >
Precision Air Flow	Up-Down Swing >
Save	

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...



After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Légkondicionáló vezérlése

2. vezérlési típus - További funkciók

11. Érintse meg a „Self-diagnosis (Öndiagnosztika)” gombot feltéve, hogy a berendezésben elérhető ez a funkció.

A légkondicionáló berendezés automatikus öndiagnosztizálást végez, majd megjeleníti a kapcsolódó hibakódot, és adott esetben a probléma megoldására vonatkozó információkat is.



12. Érintse meg a "



"gombot, Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló a fényerősségnek megfelelően automatikusan ki/bekapcsolja a kijelzőt.

13. Érintse meg a " légkondicionáló funkció.




" gombot, feltéve hogy a berendezésben elérhető ez a funkció. Ebben a funkcióban a lágy fuvallatot fúj a deflektor apró lyukain keresztül, feltéve hogy a berendezésben elérhető ez a

Légkondicionáló vezérlése


Eszköz adatai és kezelése

Érintse meg az  ikont a vezérlési típus 1-nél vagy ... ikont a vezérlési típus 2-nél, hogy belépjen az eszköz részleteinek képernyőjére. Itt hasznos információkat kaphat, és megoszthatja az eszközt más fiókokkal. Gondosan ellenőrizze az alábbi képeket és utasításokat.

Vezérlési típus1




Vezérlési típus2



Érintse meg, ha az eszköz pozícióját át akarja helyezni egy másik helyiségbe.

Problémák vagy javaslatok visszajelzése az alkalmazás adminisztrátora felé.



Érintse meg, ha ellenőrizni akarja a hálózati állapotát.

Érintse meg, ha ellenőrizni akarja a hálózati állapotát.

Érintse meg, ha információkat szeretne kapni az amazon alexa vagy a Google Assistant hangvezérlőhöz történő csatlakoztatásról.

Érintse meg, ha szeretné megosztani az eszköz használatát egy másik felhasználói fiókkal.

Érintse meg, ha ellenőrizni szeretné a következőket: Virtuális azonosító/ Wi-Fi hálózati neve/IP-cím/MAC-cím/Időzóna/Wi-Fi hálózati térreje.





A firmware ellenőrzése és frissítése.

Érintse meg az eszköz eltávolításához. A gomb megérintése után az eszköz automatikusan visszaáll alapértelmezett állapotba.


Eszköz adatai és kezelése

Hogyan lehet az eszközöket más felhasználói fiókokkal megosztani?

1. Érintse meg a „Device sharing (Eszköz megosztása)” menüpontot, hogy megjelenítse az eszközmegosztó képernyőt.
2. Érintse meg az „Add Sharing (Megosztás létrehozása)” menüpontot.
3. Válassza ki a megosztani kívánt régiót és felhasználói fiókot.
4. Érintse meg a „Completed” menüpontot. Az új felhasználói fiók megjelenik a megosztott fiókok listájában.
5. Az újonnan megosztott felhasználónak meg kell ragadnia a Home képernyőt és lefelé kell csúsztatnia, hogy frissítse az eszközlístát. Ezt követően az új eszköz megjelenik az eszközlístában.





Ha törölni kíván egy megosztott felhasználói fiókot, érintse meg és tartsa megérintve a vonatkozó sávot kb. 3 másodpercig.



Az eszközlista frissítéséhez ragadja meg és csúsztassa le az eszközlístát.

Felhasználói fiók profiljának beállítása




A tetszőleges fióknév
módosítása

Edit name


Account one |

Cancel Save




Válasszon képet a
galériából

Válassza ki a
megfelelő időzónát



Jelszóminta megadása az
alkalmazás indításához



Jelszó módosítása


A jelszóminta
érvényesítéséhez vagy
letiltásához húzza el a csúszkát
a megfelelő irányba

A felhasználói fiók inaktív
tételkor körültekintően járjon
el, mert a készülék minden
adatot törölni fog.

Légmentő vezérlése

Otthon (család) kezelése


1. A Home alapképernyő bal felső sarkában érintse meg az otthon elnevezését, majd válassza ki a „Home Management (Otthon kezelése)” menüpontot. Azt is megteheti, hogy a „Me (Saját)” gombot érinti meg, és utána választja ki a Home Management menüpontot.
2. A családra vonatkozó beállítási adatok képernyőjébe való belépéshez érintse meg a családok listájában



3. A családra vonatkozóan az alábbi paramétereket állítsa be:

A térkép automatikusan megnyílik, majd beállíthatja a kívánt helyszínt.

Adjon meg egy újabb olyan felhasználói fiókot, amely jogosultságot kap az eszköz kezeléséhez.



Megjegyzések

1. Technológiai frissítés esetén előfordulhat, hogy eltérés mutatkozik a tényleges eszköz és a kézikönyvben szereplő eszköz között. Elnézést kérünk az ebből származó esetleges kellemetlenségekért. Ilyen esetben kérjük, tekintse át az aktuális eszközre és alkalmazásra vonatkozó információkat.
2. Az intelligens légkondicionáló berendezéshez kapcsolódó alkalmazás fejlesztési célokból további értesítés nélkül bármikor módosítható, illetve a gyártó igényeitől függően bármikor visszavonható.
3. A Wi-Fi hálózat jelerősségének csökkenése esetén előfordulhat, hogy az intelligens alkalmazás csatlakozása megszűnik, ezért gondoskodjon róla, hogy a beltéri egység és a vezeték nélküli router egymáshoz közel helyezkedjen el.
4. A vezeték nélküli routerben DHCP-szerver funkciót kell konfigurálni.
5. Tűzfallal kapcsolatos problémák esetén az internetkapcsolat megszakadhat. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba az internethozzáférést biztosító szolgáltatójával.
6. Az okostelefon és a hálózat biztonsága érdekében gondoskodjon róla, hogy az intelligens légkondicionáló berendezéshez kapcsolódó alkalmazás biztonságos forrásból származzon.

Hibakeresési útmutató

Leírás	Hiba elhárításának lépései
A légkondicionáló berendezést nem lehet sikeresen konfigurálni	1. Ellenőrizze, hogy helyes-e a vezeték nélküli csatlakozáshoz használt Wi-Fi cím és jelszó. 2. Ellenőrizze a konfigurált légkondicionáló berendezés állapotát. 3. Vizsgálja meg, hogy érvényesítettek-e tűzfal vagy egyéb korlátozó beállításokat. 4. Ellenőrizze, hogy rendeltetésszerűen működik-e a router. 5. Biztosítsa, hogy a légkondicionáló berendezés, a router és a vezeték nélküli hálózat az előírt térerőnek megfelelően működjön. 6. Ellenőrizze, hogy árnyékolja-e esetleg a routert valamilyen más alkalmazás.
Az okostelefon nem képes vezérelni a légkondicionáló berendezést	1. Amikor a légkondicionáló (WLAN module) újraindul az applikáció megjeleníti az Eszköz eltávolítása lehetőséget, ennek a megerősítésnek figyelmen kívül hagyása azt eredményezi, hogy a mobil eszköz elveszíti a légkondicionáló vezérlési engedélyét. Ismét CF módban kell csatlakoztatni a légkondicionálót. 2. Amennyiben áramszünet van, a mobil eszköz az áramkimaradás után 3 percre elveszíti a légkondicionáló vezérlési engedélyét. (Figyelmeztetés fog megjelenni a mobil eszközön). Abban az esetben, ha nem tudja irányítani az applikációt (légkondicionálót) még a tápellátás helyreállítása után sem, akkor szükséges a légkondicionálót ismételten CF módba csatlakoztatni.
Az okostelefon nem ismeri fel a légkondicionáló berendezést	1. Az applikáció a légkondicionálót offline módban jeleníti meg. Kérem ellenőrizze az alábbi feltételeket. 1) A légkondicionáló át lett állítva. 2) A légkondicionáló nincs áramellátás alatt. 3) A router nincs áramellátás alatt. 4) A légkondicionáló nem tud csatlakozni a routerhez. 5) A légkondicionáló nem tud csatlakozni a hálózathoz a routeren keresztül. 6) A mobil eszköz nem tud csatlakozni a hálózathoz. 2. Az eszköz hozzáadása után eltűnik az eszközlista frissítéséből. Tartsa lenyomva és csúsztassa lefelé az eszközlista frissítéséhez. Ha nem történik változás, akkor zárja be az applikációt és indítsa újra.